




**FICHA TÉCNICA
CINTA DE PELIGRO ADHESIVA**

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

CINTA DE PELIGRO ADHESIVA

Descripción y características	<p><i>Cinta de demarcación Negra y amarilla, roja o sola amarilla 20 m de largo con adhesivo.</i></p> <p><i>Soporte en PVC plastificado resistente revestido de una capa adhesiva a base de caucho.</i></p> <p><i>Disponible en color amarilla negra, Roja, Solo amarilla.</i></p> <p><i>Una vez realizada la compra favor confirmar que color enviamos.</i></p>	
Uso del producto:	<p><i>Uso para interiores y exteriores.</i></p> <p><i>Para la delimitación de zonas de peligro y la señalización sobre suelos, paredes, escaleras, bodegas...</i></p>	
Unidad de medida y Capacidad	<p><i>-Medidas: Largo x Ancho 5 m x 4cm</i></p>	
Instrucciones de uso:	<p><i>-La superficie debe estar completamente limpia de polvo, suciedad y grasa (de lo contrario la cinta no hará un correcto contacto con la superficie). Y seca.</i></p> <p><i>-No aplicar sobre pintura en mal estado suelta o cuarteada. Ni sobre madera.</i></p> <p><i>-En escaleras, aplicar el antideslizante a no menos de 15 mm del borde para evitar un deterioro prematuro debido a posibles tropiezos.</i></p> <p><i>-Marcar en el suelo o pared los extremos donde irá situada la cinta antideslizante.</i></p> <p><i>-Retirar unos 5 cm del protector y pegar uno de los extremos al suelo o pared según el caso. A continuación retirar el protector a medida que se va avanzando para ir pegando la cinta.</i></p> <p><i>-Redondear las esquinas de las tiras.</i></p> <p><i>-Con ayuda de un rodillo de caucho (o similar), presionar firmemente la cinta desde el centro hasta los extremos para que haga un buen contacto</i></p>	



**FICHA TÉCNICA
CINTA DE PELIGRO ADHESIVA**

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

	<p><i>con la superficie.</i></p> <p><i>-Se recomienda aplicar la cinta en todos los escalones. Un error habitual es ponerlo sólo en los primeros y finales, lo que puede producir accidentes</i></p>
Mantenimiento:	<p><i>-No descuidar el mantenimiento: barrer con una escoba o cepillo de cerdas resistentes.</i></p> <p><i>-No fregar sobre las cintas con disolventes.</i></p> <p><i>-Revisar periódicamente el buen estado de la cinta.</i></p> <p><i>-Cambie inmediatamente se deteriore.</i></p>
Garantía:	<p><i>-Garantía 4 meses días en defecto de fábrica.</i></p>
Recomendación:	<p>CUIDE EL MEDIO AMBIENTE:</p> <p><i>-Para desechar el producto, separe previamente los elementos de papel, los de plástico u otros materiales, y tírelos en los contenedores adecuados, separados según el tipo de basura.</i></p>