



**FICHA TÉCNICA**  
**CINTA ANTIDESLIZANTE**  
**FOTOLUMINISCENTE 5 METROS**

FECHA CREACIÓN:  
ENERO DE 2021  
VERSION: 1  
SYS FMQ  
sysfmq.com  
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

**CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE**

<b>Descripción y características</b>	<p><i>Cinta Antideslizante Negra con Franja Verde Fotoluminiscente de 5 m de largo. Con adhesivo.</i></p>	
<b>Uso del producto:</b>	<p><i>Uso para interiores y exteriores. Son las que se utilizan para corredores, rampas, escaleras, pisos con poca iluminación. Para poder evitar accidentes de personas por caídas o resbalones en áreas de alto riesgo. -Utilizadas en establecimientos comerciales, colegios, universidades, fábricas, laboratorios, hospitales etc.</i></p>	
<b>Unidad de medida y Capacidad</b>	<p><i>-Medidas: Largo x Ancho 5 m x 4cm</i></p>	
<b>Instrucciones de uso:</b>	<p><i>-La superficie debe estar completamente limpia de polvo, suciedad y grasa (de lo contrario la cinta no hará un correcto contacto con la superficie). Y seca. -No aplicar sobre pintura en mal estado suelta o cuarteada. Ni sobre madera sin pintar. -Si se va a aplicar sobre hormigón sin sellar o hormigón pintado se recomienda aplicar una imprimación con ayuda de una brocha. -Dejar secar el suelo completamente. -En escaleras, aplicar el antideslizante a no menos de 15 mm del borde para evitar un deterioro prematuro debido a posibles tropiezos. -Marcar en el suelo los extremos donde irá situada la cinta antideslizante. -Retirar unos 5 cm del protector y pegar uno de los extremos al suelo. A continuación retirar el protector a medida que se va avanzando para ir pegando la cinta al suelo. -Redondear las esquinas de las tiras. -Con ayuda de un rodillo de caucho (o similar), presionar firmemente la</i></p>	



**FICHA TÉCNICA  
CINTA ANTIDESLIZANTE  
FOTOLUMINISCENTE 5 METROS**

FECHA CREACIÓN:  
ENERO DE 2021  
VERSION: 1  
SYS FMQ  
sysfmq.com  
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

	<p><i>cinta desde el centro hasta los extremos para que haga un buen contacto con la superficie.</i></p> <p><i>-Se recomienda aplicar la cinta en todos los escalones. Un error habitual es ponerlo sólo en los primeros y finales, lo que puede producir accidentes</i></p>
<b>Mantenimiento:</b>	<p><i>-No descuidar el mantenimiento: barrer con una escoba o cepillo de cerdas resistentes.</i></p> <p><i>-No fregar sobre las cintas con disolventes.</i></p> <p><i>-Revisar periódicamente el buen estado de la cinta.</i></p> <p><i>-Cambie inmediatamente se deteriore.</i></p>
<b>Garantía:</b>	<p><i>-Garantía 4 meses días en defecto de fábrica.</i></p>
<b>Recomendación:</b>	<p><b>CUIDE EL MEDIO AMBIENTE:</b></p> <p><i>-Para desechar el producto, separe previamente los elementos de papel, los de plástico u otros materiales, y tírelos en los contenedores adecuados, separados según el tipo de basura.</i></p>