




**FICHA TÉCNICA
MEGAFONO RECARGABLE USB**

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

MEGAFONO RECARGABLE USB

Descripción y características	<p>-Usado para dar indicaciones en emergencias, evacuación y simulacros.</p> <p>-Megáfono Recargable de Batería Lithium 24w, con Puerto USB, sirena y grabador de 15 segundos, micrófono con volumen, y cinturón para cargador</p> <p>-Correa ajustable para hombro</p> <p>-Color blanco</p> <p>BATERIA RECARGABLE, POTENCIA IDEAL</p>	
Uso del producto:	<p>Para sistemas de alerta y alarma en caso de emergencia, de acuerdo a un código de alarmas especificado.</p> <p>Este diseño permite limpieza con facilidad.</p> <p>También son fáciles de manejar y cuanto más fuerte se hable, más fuerte será el sonido.</p>	
Unidad de medida y Capacidad	<p>-Potencia: 25W que se escuchara por encima de los ruidos ambientales o a grandes distancias. (1 ½ cuadra).</p> <p>-Dimensiones: Diámetro: Ø9" x Largo: 13"</p> <p>-Observaciones: Puede funcionar con la batería recargable o con baterías tipo C (baterías tipo C no incluidas)</p>	
Instrucciones de uso:	<p>-Libere el seguro del compartimento de baterías</p> <p>-Coloque las baterías dentro de los tubos de plástico y luego en el compartimento especial.</p> <p>-Cuando no utilice el megáfono por un largo periodo de tiempo, retire las baterías</p> <p>-Para accionar la sirena, coloque el interruptor de función en la posición SIREN.</p> <p>-Para apagarla, simplemente mueva el interruptor de nuevo si requiere el uso de una tarjeta SD o memoria USB, insértela en el puerto correspondiente y mueva el interruptor a la posición USB/SD.</p> <p>-Al efectuar el remplazo de una batería, remplace todas las baterías al</p>	



**FICHA TÉCNICA
MEGAFONO RECARGABLE USB**

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

	<p><i>mismo tiempo.</i></p> <ul style="list-style-type: none">-Retire las baterías si el dispositivo no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.-Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.-Asegúrese de que el control de volumen está al mínimo antes de usarse. Los sonidos muy fuertes producidos al usar la unidad a altos volúmenes pueden causar graves daños al oído.-Evite apuntar el megáfono directamente al oído de una persona cuando el dispositivo este en uso
Mantenimiento:	<ul style="list-style-type: none">-Siempre utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.- Evite el contacto con sustancias corrosivas, tales como: perfume, alcohol o acetona.
Garantía:	<p>Garantía 4 meses días en defecto de fábrica.</p>
Recomendación:	<ul style="list-style-type: none">-No exponga su equipo a temperaturas extremas.-Ni exponga al fuego.