KIT ANTIDERRAMES

***DESCRIPCION**: Constituido básicamente por elementos que permiten:* *-Asegurar el área, protección para la personas o personas que llevan a cabo el procedimiento.* *-Contener o confinar el derrame.* *-Recolectar o absorber el derrame* *-Empaquetar o embalar los residuos para entrega a disposición final.* *Este Kit está conformado de acuerdo a lo estipulado inicialmente en el decreto 1609 de 2002, manipulación transporte, almacenamiento y comercialización de productos químicos peligros, apoyado en la NTC 4532, posteriormente la resolución 1514 de 2012 Términos de referencia para Vertimientos, posteriormente el decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y decreto 1079 de 2015 que reemplaza el decreto 1609 y queda como Decreto Único Sector Transporte.* *El Kit se configura de acuerdo a la complejidad del derrame, para este caso se arman kit¨s de 5, 10, 15, 20, galones derramados.*	 ***-Es de anotar que entre más alto sea el volumen derramado, más completo será Kit y mucho más complejo será el procedimiento.*** ***-Para el manejo efectivo del kit se requiere que el personal que lo va utilizar reciba capacitación penalizada, no obstante al final de este documento se dará a conocer un procedimiento general de control de derrames.***

Procedimiento General para Derrames

***-**Identifique el derrame*
-Colóquese los elementos de protección (Gantes, protección respiratoria)
-Tome el kit antiderrames
-Contenga el derrame delimitando el área involucrada con las barreras.
-Si le es posible controle la fuente (cerrar vallas, tapas envases, para recipientes)
-Aplique la masilla para sellar y evitar filtraciones.
-Con los paños absorba la mayor parte de la sustancia
-Deposite los paños contaminados en la bolsa roja.
-Aplique absorbente granulado para terminar de absorber la sustancia derramada.
-Con recogedor y cepillo (o escoba) recoja el material contaminado y lo deposita en la bolsa roja.
-Recoja las barreras y la masilla y la deposita en la bolsa roja.
-Selle la bolsa y la rótula para deposición final.
-Aplique líquido desengrasante para limpieza del área.
-Aplique líquido para descontaminar guantes, recogedor, cepillo y otros equipos contaminados.
-Reemplace los elementos utilizados o de consumo y que no sea reutilizables.
-Elabore el informe.

ADVERTENCIA: ESTE PROCEDIMIENTO NO REEEMPLAZA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL CONTROL DE DERRAMES Y SOLO APLICA PARA DERRAMES HASTA DE 5 GALONES DE SUSTANCIA, SI EL

DERRAME ES MAS GRANDE REQUIERE UN KIT Y PROCEDIMIENTO MAS COMPLETO.
SIEMPRE DE AVISO A LAS ORGANISMOS LOCALES DE ATENCION DE EMERNCIAS.

NOTA
-Vele por que se dé disposición adecuada a los residuos. *-Verifique que la fuente del derrame está bajo control.* *-Realice siempre la descontaminación final del área y equipo o elementos utilizados.*
Norma: Revisar diariamente el Kit de derrames y garantizar que esté completo.